

## คู่มือการใช้งาน Gas Control (แบบ Solenoid Valve)



Cas Control Panel



Gas Detector



Solenoid Valve



Id line : lekprrgas

### วิธีการใช้งาน

1. สถานะเริ่มต้น (หลอดไฟ Power และ Off จะแสดงโชว์) หากจะเริ่มต้นใช้งานให้กดปุ่ม On (สีเขียว) (หลอดไฟ On และ Power แสดงโชว์) ชุด Solenoid Valve จะทำการเปิดจ่ายระบบแก๊สให้อัตโนมัต
2. กรณีที่มีการใช้งานอยู่ หากมีแก๊สรั่วและ Gas Detector มีการตรวจพบกลิ่นแก๊ส สถานะตู้ไฟที่ Gas Control จะทำการปิดระบบให้อัตโนมัต (หลอดไฟ Power , Off , Alarm จะแสดงโชว์พร้อมเสียง) ชุด Solenoid Valve จะทำการปิดระบบให้อัตโนมัต
3. ให้สังเกตหลอดไฟ Alarm และที่ตัว Gas Detector ว่ามีไฟ Alarm ที่ตำแหน่งใด หลังจากนั้น 10 วินาทีให้กดปุ่ม Emergenzy เพื่อทำการปิดเสียง
4. หลังจากแก้ไขจุดรอยรั่วเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการเปิดระบบอีกครั้ง โดยการกดปุ่ม Emergenzy ตามเข็มนาฬิกา (หลอดไฟจะเริ่มติดโดยดูจากข้อที่ 1)

### กรณีที่ไฟฟ้าไม่จ่ายไฟเข้าตู้ หรือ Gas Control มีปัญหา

1. ให้ไปที่ชุดติดตั้ง Solenoid Valve แล้วให้ทำการเปิดก้านวาล์วหมายเลข 3 เพื่อทำการเปิดใช้งานชั่วคราว (กรณีที่อยู่ในอาคารให้แจ้งช่างอาคาร)
2. กรณีที่ไฟฟ้าได้จ่ายไฟมาปรกติหรือ ทำการแก้ไขรอยรั่วแล้ว ให้ทำการปิดวาล์วหมายเลข 3 ไว้เหมือนเดิม (ห้ามเปิดทิ้งไว้)

### สอบถามปัญหาการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่

ป.รุ่งโรจน์แก๊ส 944/2 ซอยสวนพลู ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทร. 02-6775675 , 02-6728998 แฟกซ์. 02-6728998 , 02-2866997 Id Line : lekprrgas